IMOTO®

SHENZHEN EIGATE TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 1101, Building B, Jiaxin Industrial Park, Shuqing Sub-district, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel:+86-755-8149-9192

Designed in California
Responsibly Made in China
Manufactured by Eigate

IMOTO®

G2 E-HOOKAH HEAD USER MANUAL

CONTENTS

English 01
WHAT'S IN THE BOX 02
IMOTO G2 E-HOOKAH HEAD PARTS 03
HOW TO USE 04-06
CLEANING AND MAINTENANCE 09
SAFETY AND USAGE PRECAUTIONS 09
WARRANTY AND SUPPORT 10

German 11
LIEFERUMFANG 12
IMOTO G2 Shisha-Kopf ——TEILE 13
BEDIENUNG 14-16
REINIGUNG UND WARTUNG 19
SICHERHEITS- UND NUTZUNGSHINWEISE 19
GARANTIE UND SUPPORT 20

French 21
ARTICLES INCLUS DANS L'EMBALLAGE 22
COMPOSANTS DE LA TÊTE DE CHICHA IMOTO G2 23
MODE D'EMPLOI 24-26
NETTOYAGE ET MAINTENANCE 29
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI 29
GARANTIE ET SUPPORT 30

Spanish 31
CONTENIDO DEL PAQUETE 32
COMPONENTES DE LA CABEZA DE SHISHA IMOTO G2 33
CÓMO USAR 34-36
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 39
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y USO 39
GARANTÍA Y SOPORTE 40

Russian 41
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 42
КОМПОНЕНТЫ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КАЛЬЯНА IMOTO G2 43
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 44-46
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 49
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 49
ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА 50

Arabic 51
محتويات العبوة 52
أجزاء رأس الشيشة الإلكترونية IMOTO G2 53
كيفية الاستخدام 54-56
التنظيف والصيانة 59
الضمان والدعم 60

Japanese 61
同梱物 62
IMOTO G2 電子シーシャヘッド部品 63
使用方法 64-66
お手入れとメンテナンス 69
安全上の注意事項 69
保証とサポート 70

Welcome to IMOTO G2

IMOTO G2 E-Hookah Head is a charcoal-free electronic hookah device designed to deliver a simpler and more modern hookah experience. Its compact and portable design makes it easy to provides stable performance and a smooth, consistent session.

The IMOTO G2 E-Hookah Head can be used with the IMOTO G2 Base for an integrated setup, or paired with a traditional hookah for broader compatibility. This flexible design allows users to choose the configuration that best suits different usage preferences and scenarios.

This manual will guide you through the assembly, startup procedures, operation, and daily maintenance of the IMOTO G2 device, helping you better understand and use your IMOTO G2 device.

WHAT'S IN THE BOX

IMOTO G2 E-HOOKAH HEAD PARTS

HOW TO USE

1. Load the Shisha Tobacco
Add 10-15g of shisha tobacco into the ceramic bowl with the plate. Do not pack the tobacco too tightly—this ensures optimal heating.
For the best experience, check out our video guide at https://www.youtube.com/@IMOTOhookah.
This ⅔ also first more tips and info on our website.

With Plate: 10~15g of shisha tobacco
Without Plate: 20~25g of shisha tobacco

2. Install the Bowl
Place the clean ceramic bowl cap over the ceramic bowl, then insert the covered bowl into the IMOTO G2 E-Hookah Head. Make sure it is securely positioned before lifting the device cap.

3. Power on
Once the IMOTO G2 E-Hookah Head is directly connected using the DC cable, the device is ready for immediate use.
If no operation is performed within 20 minutes, the IMOTO G2 E-Hookah Head will automatically power off.

4. Set the Heating Level
Choose the right heating level based on your shisha tobacco type.
Use the Up / Down button to switch between:
- Dark Leaf: 8 minutes heating duration
- Medium Leaf: 10 minutes heating duration
- Red Leaf: 15 minutes heating duration
- Master Mode: Allows full manual control, enabling you to adjust the Heating Top Cap from 0 to 320°C and the Heating Chamber from 0 to 300°C.

5. Preheating and Temperature Adjustment
Press the Power Button twice to start preheating. The screen will begin a countdown, based on different time periods chosen by the level, and the red indicator light will flash during the preheating process.
During preheating, press the Power Button once to pause heating, the indicator light will then turn solid blue. Press it again to resume.
In Master Mode, heating begins at a default temperature of 180°C. Adjust the temperature in the heating chamber in increments of 5°C increments, or continuously by holding the button. Adjust the Heating Top Cap temperature first, then press the Power Button to switch control to the heating chamber and continue adjusting its temperature.
If no further adjustments are made within 5 seconds, the screen will prompt you to confirm if you want to continue.
- Select "YES" to automatically enter the next session.
- Select "NO" to complete the current session, and the device will enter standby mode.

6. Ready to Use
Once preheating is completed, the green indicator light will stay on, indicating the device is ready for use. The countdown on the screen will switch to a 1-hour timer, indicating active use.
- Use the Up / Down button to fine-tune the temperature within a ± 20°C range, adjustable in 1°C increments.
- During use, press the Power Button once to pause operation, and the indicator light will turn solid blue. Press it again to resume.

The device operates in three sessions: 60 minutes, 150 minutes, and 200 minutes.
Five minutes before the end of first two sessions, the screen will prompt you to choose if you want to continue:
- Select "YES" to automatically enter the next session.
- Select "NO" to complete the current session, and the device will enter standby mode.

If no selection is made within 5 minutes, the device will automatically enter standby mode.
In Master Mode, the 99:59. the timer resets to 00:00 and continues the countdown to the next 99:59.

In Master Mode, the maximum session duration is 200 minutes, and no reminder prompts will appear. The indicator light flashes red during heating and turns solid green once the set temperature is reached. During the initial 10 minutes, if the device is still in the preheating stage, and inhalation is not recommended.

During use, double-press the Power button to pause or resume operation. When paused, the indicator light turns solid blue. Press and hold the Power button for 3 seconds to exit Master Mode and return to the mode selection interface.

7. Enjoy Your Session
Pick up the hose and mouthpiece, then inhale to begin your session. The device provides up to 200 minutes of total use time if you choose to extend your session.

During operation, the indicator light remains green. When you inhale, the indicator light will turn yellow.

If the power is accidentally disconnected during use, the device will automatically display a "RESUME" option after power is restored. During this period, the indicator light will flash green. Press the Power Button to confirm, to select whether to resume, and press the Power Button to confirm.

If you choose "YES", the device will continue operating from your previous session.
If you choose "NO", the device will enter standby mode.
- Select "YES" to automatically enter the next session.
- Select "NO" to complete the current session, and the device will enter standby mode.

When the entire session is complete, the yellow indicator light will turn on and "TIME OVER" will be displayed.

8. After Your Session
After use, press the Power button 5 times consecutively within 2 seconds to enter the cooling mode. Place the cooling cap on the IMOTO G2 E-Hookah Head from the IMOTO G2 Base. Before cleaning or storing the device, ensure that it has completely cooled down.

CLEANING AND MAINTENANCE

To ensure stable device performance and extend its service life, it is recommended to clean and maintain the device regularly.
- Always ensure the device is powered off and completely cooled before cleaning.
- Gently wipe the ceramic bowl, plate, and surrounding area with a soft, absorbent cloth or paper towel. Clean the inner walls of the ceramic bowl and plate using a damp, non-abrasive sponge and mild soap.
- Use the provided brush to thoroughly clean the inside of the ceramic bowl. Remove any residue from the ceramic bowl and plate before reassembly.
- Rinse the hookah hose and hookah base handle under warm water with mild soap.
- Do not use hard brushes or corrosive cleaning agents, as they may damage the surface of the device.

SAFETY AND USAGE PRECAUTIONS

1. Non-Waterproof Device
This device is not waterproof. Do not wash the device or pour water on any part of it.
2. Do Not Open The E-Hookah Head During Operation
Do not open the IMOTO G2 E-Hookah Head lid while the device is in use.
3. High Temperature Warning
The lid of the IMOTO G2 E-Hookah Head and the area around the ceramic bowl can become extremely hot during use. Do not touch these areas.
4. Ensure the E-Hookah Head Lid Is Properly Closed
After adding the tobacco, make sure it is flush with the top of the ceramic bowl and fully aligned.
5. Avoid Restarting The Device During Use
Do not turn off and restart the device during a single session. Restarting while the device is still hot may cause overheating, which can burn the materials.
6. Charging Safety
Only use officially certified charging devices for charging.
7. Storage Recommendations
When not using the device for an extended period, store it in a dry, cool, and well-ventilated environment.

WARRANTY AND SUPPORT

This product is entitled to exclusive warranty service, professional customer support, and comprehensive service coverage.

Please visit our website: www.imototech.com

Or contact our support team: support@imototech.com

Alternatively, you can scan the QR code below.

Willkommen bei IMOTO G2

Der IMOTO G2 E-Hookah Head ist ein kohlenloses elektronisches Shisha-Gerät, das dem Nutzer ein einfacheres und modernes Shisha-Erlebnis bietet. Dank fortschrittlicher Heztechnologie liefert das Gerät eine stabile Leistung und ein ruhiges/gleichmäßiges Nutzungserlebnis.

Der IMOTO G2 E-Hookah Head kann mit der IMOTO G2 Base als integriertes Setup verwendet werden oder mit einer traditionellen Shisha verbunden werden. Dieses flexible Design ermöglicht es den Nutzern, je nach unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten und Anwendungsszenarien die passende Konfiguration zu wählen.

Diese Bedienungsanleitung erläutert den Zusammenbau, die Inbetriebnahme, die Bedienung sowie die tägliche Wartung des Geräts und hilft Ihnen, Ihr IMOTO G2 besser kennenzulernen und zu nutzen.

LIEFERUMFANG

IMOTO G2 Shisha-Kopf ——TEILE

BEDIENUNG

1. Füllen Tabak ein/Aufsetzen der Keramikschale
Füllen Sie 10-15g Shisha-Tabak in die Keramikschale mit Untersatzplatte. Ohne Untersatzplatte passen bis 20-25 g Shisha-Tabak hinein und drücken diesen leicht an, um eine bessere Wärmeverteilung zu erzielen.
Für das beste Erlebnis besuchen Sie https://www.youtube.com/@IMOTOhookah, und sehen Sie sich unseren Video-Anleitung an.
Auf unserer Website finden Sie außerdem weitere Nutzungs- und Informationen.

Mit Platte: 10~15g Shisha-Tabak
Ohne Platte: 20~25g Shisha-Tabak

2. Keramikschale einsetzen
Legen Sie einen sauberen Keramikschalen-Deckel auf die Keramikschale und setzen Sie die Keramikschale mit Deckel in den IMOTO G2 Shisha-Kopf ein.

3. Einschalten
Sobald der IMOTO G2 Shisha-Kopf direkt über das DC-Kabel angeschlossen ist, ist das Gerät sofort betriebsbereit.
Wenn innerhalb von 20 Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der IMOTO G2 Shisha-Kopf automatisch aus.

4. Heizstufe auswählen
Wählen Sie je nach verwendetem Shisha-Tabak die passende Heizstufe aus. Verwenden Sie die Auf / Ab-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln:
- Dunkel Leaf (Dunkles Blatt): Aufheizzeit 8 Minuten
- Blonde Leaf (Helles Blatt): Aufheizzeit 8 Minuten
- Red Leaf (Rotes Blatt): Aufheizzeit 8 Minuten
- Master Mode (Experimentelle): Ermöglicht vollständige manuelle Steuerung, wobei Sie die Heizkappe von 0 auf 320 °C und die Temperatur der Heizkammer auf 0 auf 300 °C anpassen kann.

5. Vorheizen und Temperaturanpassung
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal kurz hintereinander, um den Vorheizvorgang zu starten. Der Bildschirm zeigt einen Countdown, der von der gewählten Heizstufe abhängt, und die rote Kontrollleuchte blinkt während des Vorheizens.
Durch einmaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste während des Vorheizens wird der Heizvorgang pausiert – die Kontrollleuchte leuchtet dann dauerhaft blau. Erneutes Drücken setzt den Heizvorgang fort.
In der Master-Heizstufe beginnt das Heizen im Gerät mit einer Standardtemperatur von 180 °C. Sie können die Temperatur in kleinen Schritten von jeweils 5 °C in 5-Schritten eingestellt werden. Durch längeres Drücken erfolgt eine kontinuierliche Anpassung.
Stellen Sie zunächst die Temperatur des Heizdeckels (Heating Top Cap) ein, drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste, um die Steuerung auf den Heizkammertemperatur (Heating Chamber) zu wechseln. Nachdem beide Temperaturwerte eingestellt sind, starten Sie den Heizvorgang durch zweimaliges kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste.

6. Einsatzbereit
Nach Abschluss des Vorheizens leuchtet die grüne Kontrollleuchte dauerhaft – das Gerät ist nun einsatzbereit. Der Countdown auf dem Display wechselt zu einem 1-Stunden-Timer, was den Beginn des Gerät im Nutzungsmodus befindet.
Mit den Auf-/Ab-Tasten kann die Temperatur im Bereich von ±20 °C in 1-°C-Schritten feinabgestimmt werden.
Durch einmaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste während der Nutzung wird der Vorgang pausiert – die Kontrollleuchte leuchtet dann dauerhaft blau. Erneutes Drücken setzt den Betrieb fort.
Das Gerät kann drei Nutzungssitzungen: 60 Minuten, 100 Minuten und 200 Minuten.
5 Minuten vor Ablauf der ersten beiden Nutzungssitzungen erscheint auf dem Bildschirm eine Aufforderung, zu wählen, ob fortgesetzt werden soll:
- Bei Auswahl von „YES" wird automatisch das Gerät automatisch in den nächsten Nutzungssitzungen.
- Bei Auswahl von „NO" wird der aktuelle Nutzungsvorgang beendet und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
Wird innerhalb von 5 Minuten keine Auswahl getroffen, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Wenn der Timer 99:59 erreicht, wird er auf 00:00 zurückgesetzt und zählt erneut bis zum nächsten 99:59.

Im Master Mode (Experimentell) beträgt die maximale Nutzungsdauer 200 Minuten, ohne dass Erinnerungsfenster erscheinen. Während des Aufheizens blinkt die rote Kontrollleuchte und leuchtet nach Erreichen der eingestellten Temperatur ununterbrochen grün. Innerhalb der ersten 10 Minuten befindet sich das Gerät noch in der Vorheizphase. In diesem Zeitraum wird das Inhalieren nicht empfohlen.

Während des Betriebs kann der Betrieb durch zweimaliges kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste pausiert werden. Im pausierten Zustand leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft blau. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Master Mode zu verlassen und auf Modusauswahl zurückzukehren.

7. Nutzung starten
Nehmen Sie den Shisha-Schlauch und das Shisha-Mundstück zur Hand und beginnen Sie durch Einatmen mit der Nutzung.
Bei Verlängerung der Nutzungszeit kann das Gerät eine maximale Gesamtnutzungsdauer von 200 Minuten bieten.
Während des Betriebs leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft grün. Beim Einatmen wechselt die Kontrollleuchte zu Gelb.
Falls die Stromversorgung während der Nutzung versehentlich endet, zeigt das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch die Option „RESUME" (Fortsetzen) an.
Wählen/ebenen Sie die Kontrollleuchte weiß.
Wählen Sie mit den Auf-/ab-Tasten, ob Sie fortfahren möchten, und bestätigen Sie mit der Ein-/Aus-Taste.
- Bei Auswahl von „YES" setzt das Gerät die Betrieb ab dem letzten Nutzungsvorgang fort.

Bei Auswahl von „NO" = wechselt die Gerät in den Standby-Modus.
Wird innerhalb von 2 Minuten keine Auswahl getroffen, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
Wenn die gesamte Nutzungsdauer abgelaufen ist, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf und das Display zeigt „TIME OVER" an.

8. Nach der Nutzung
Drücken Sie nach der Nutzung die Ein-/Aus-Taste innerhalb von 2 Sekunden fünfmal hintereinander, um das Gerät auszuschalten. Nehmen Sie anschließend den IMOTO G2 Shisha-Kopf vorsichtig von der IMOTO G2 Base ab. Stellen Sie vor der Reinigung oder Aufbewahrung des Geräts sicher, dass es vollständig abgekühlt ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

Um eine stabile Gerätebetriebs zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern, wird eine regelmäßige Reinigung und Wartung des Geräts empfohlen.
- Stellen Sie vor der Reinigung immer sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Wischen Sie die Keramikschale, die Untersatzplatte und den umliegenden Bereich vorsichtig mit einem weichen, saugfähigen Tuch oder Papiertuch ab. Die Innenwände der Keramikschale können mit einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Reinigen Sie den Innern der Keramikschale gründlich mit der mitgelieferten Bürste. Verwenden Sie nicht, den Kanal der Schale mit der dünnen Rundbürste zu reinigen.
- Reinigen Sie einen Shisha-Schlauch und das Shisha-Mundstück mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
Verwenden Sie bei der Reinigung keine harten Bürsten oder ätzenden Reinigungsmittel, um Beschädigungen der Gerätebeschichte zu vermeiden.

SICHERHEITS- UND NUTZUNGSHINWEISE

1. Kein Wasserschutz
Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Waschen Sie das Gerät nicht und spritzen Sie kein Wasser auf seine Bestandteile.
2. Gerätedeckel während der Nutzung nicht öffnen
Öffnen Sie den Gerätedeckel nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
3. Warnung vor hohen Temperaturen
Deckel und Bereich um die Keramikschale werden während der Nutzung sehr heiß. Berühren Sie diese Bereiche nicht.
4. Gerätedeckel korrekt schließen
Stellen Sie nach dem Schließen des Gerätedeckels sicher, dass dieser bündig mit der Oberkante des Keramikschalen-Deckels abschließt und vollständig ausgerichtet ist.
5. Gerät während der Nutzung nicht neu starten
Schalten Sie das Gerät während einer laufenden Nutzung nicht aus und wieder ein. Ein Neustart bei noch heißem Gerät kann zu Überhitzung führen, eine überhitzte Vorheizemperatur führen und das Material verbrennen.
6. Ladesicherheit
Verwenden Sie ausschließlich offiziell oder zertifizierte Ladegeräte zum Laden.
7. Aufbewahrungsempfehlung
Bei längerer Nichtnutzung lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort.

GARANTIE UND SUPPORT

Dieses Produkt umfasst einen exklusiven Garantieservice, professionellen Kundensupport und umfassende Servicleistungen.

Besuchen Sie unsere Website: www.imototech.com

Oder kontaktieren Sie unser Support-Team: support@imototech.com

Oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.

ARTICLES INCLUS DANS L'EMBALLAGE

COMPOSANTS DE LA TÊTE DE CHICHA IMOTO G2

MODE D'EMPLOI

1. Mise en place du tabac à chicha
Ajoutez 10 à 15 g de tabac à chicha dans la coupelle en céramique avec la plaquette.
Sans plaquette, ajoutez 20 à 25 g de tabac à chicha et tassez légèrement pour optimiser la chaleur.
Pour une expérience optimale, consultez nos guides vidéo sur https://www.youtube.com/@IMOTOhookah.
Vous trouverez également des conseils d'utilisation et des informations complémentaires sur notre site internet.

Avec plaque : 10~15 g de tabac à chicha
Sans plaque : 20~25 g de tabac à chicha

2. Installation de la coupelle en céramique
Placez le couvercle de coupelle en céramique propre sur la coupelle, puis insérez l'ensemble dans la tête de chicha électronique G2.
Assurez-vous que la coupelle est bien fixée avant de fermer le capot supérieur de l'appareil.

3. Mise sous tension
Dès que la tête de chicha électronique IMOTO G2 est directement connectée à l'aide du câble DC, l'appareil est immédiatement prêt à l'emploi.
Si aucune opération n'est effectuée dans les 20 minutes, la tête de chicha électronique IMOTO G2 s'éteint automatiquement.

4. Sélection du niveau de chauffe
Choisissez le niveau de chauffe approprié en type de tabac à chicha utilisé.
Utilisez les touches Haut / Bas pour basculer entre :
- Dark Leaf (feuille foncée) : durée de chauffe 8 min
- Blonde Leaf (feuille blonde) : durée de chauffe 8 min
- Red Leaf (feuille rouge) : durée de chauffe 8 min
- Mode Maître : permet un contrôle manuel, vous permettant de régler la température du capot supérieur chauffant entre 0 et 320 °C et celle de la chambre de chauffe entre 0 et 300 °C.

5. Préchauffage et ajustement de la température
Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour lancer le préchauffage. L'écran affiche un compte à rebours en fonction du niveau choisi. Le voyant rouge clignote pendant le préchauffage.
Pendant le préchauffage, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre le chauffage en pause : le voyant devient bleu fixe. Appuyez à nouveau pour reprendre.
En Mode Maître, le chauffage démarre par défaut à 180 °C. La température se réglé par pas de 5 °C avec les touches Haut / Bas, ou en maintenant la touche enfoncée pour un réglage continu.
Réglez d'abord la température du capot chauffant, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer à la chambre de chauffe et effectuer le réglage final. Une fois les deux températures définies, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le chauffage.

6. Prêt à utiliser
À la fin du préchauffage, le voyant vert reste allumé : l'appareil est prêt à l'emploi. Le compte à rebours passe à un minuteur d'1 heure, indiquant que l'appareil est en fonctionnement.
Utilisez les touches Haut / Bas pour ajuster la température par paliers de 1 °C dans une plage de ±20 °C.
Pendant l'utilisation, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause : le voyant devient bleu fixe. Appuyez à nouveau pour reprendre.
L'appareil propose trois durées de fonctionnement : 60 min, 100 min et 200 min.
5 min avant la fin des deux premières durées, l'écran demande si vous souhaitez continuer :
- « OUI » : passage automatique à la durée suivante.
- « NON » : fin de la session et passage de l'appareil en mode veille.

Si aucun choix n'est effectué dans les 5 min, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Lorsque le chronomètre atteint 99:59, il repasse à 00:00 et continue de tourner jusqu'au prochain 99:59.
En Mode Maître, la durée maximale d'utilisation est de 200 min, sans avertissement. Pendant le chauffage, le voyant clignote en rouge et devient vert fixe une fois la température réglée atteinte. Pendant les 6 à 8 premières minutes, l'appareil est encore en préchauffage. L'inhalation n'est pas recommandée pendant cette période.
Pendant l'utilisation, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en pause ou reprendre le fonctionnement. En mode pause, le voyant devient bleu fixe. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le Mode Maître et revenir à l'interface de sélection du mode.

7. Début de l'empêl
Prenez le tuyau et l'embout, puis aspirez pour commencer l'empêl.
Si vous choisissez de prolonger la durée d'utilisation, l'appareil peut fonctionner jusqu'à 200 min au total.
Pendant l'utilisation, le voyant reste vert fixe. Lorsque vous aspirez, le voyant passe au jaune.
Si l'alimentation est coupée accidentellement pendant l'empêl, l'appareil affiche automatiquement l'option « RÉSUME » dès rétablissement du courant.
Pendant cette étape, le voyant devient bleu.
Utilisez les touches Haut / Bas pour choisir de continuer ou non, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer.
Si vous choisissez « OUI », l'appareil reprend son fonctionnement à l'état précédent.

Si vous choisissez « NON », l'appareil passe en mode veille.
Si aucun choix n'est effectué dans les 2 min, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
Lorsque l'utilisation est terminée, le voyant jaune s'allume et l'écran affiche « TIME OVER ».

8. Après utilisation
Après utilisation, appuyez 5 fois consécutivement sur le bouton d'alimentation en moins de 2 sec pour activer le mode refroidissement. Placez le capuchon de refroidissement sur la tête de chicha IMOTO G2 du socle IMOTO G2. Avant de nettoyer ou de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement refroidi.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Afin de garantir des performances stables et de prolonger la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de nettoyer et d'entretenir régulièrement l'appareil.
- Avant de nettoyer, assurez-vous que l'appareil est éteint et complètement refroidi.
- Essuyez délicatement la coupelle en céramique, la plaquette et les zones environnantes avec un chiffon doux ou un papier absorbant. Nettoyez l'intérieur des parois intérieures de la coupelle en céramique avec une éponge humide non abrasive et un détergent doux.
- Utilisez la brosse fournie pour nettoyer en profondeur l'intérieur de la coupelle en céramique. N'oubliez pas de nettoyer les carcasses de la coupelle à l'aide de la petite brosse ronde.
- Lorsque le tuyau de chicha et l'embout avec de l'eau tiède et un détergent doux.
Lors du nettoyage, évitez d'utiliser des brosses dures ou des produits de nettoyage corrosifs afin de ne pas endommager la surface de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI

1. Appareil non étanche
Cet appareil n'est pas étanche. Ne pas le laver ni verser d'eau sur aucune de ses parties.
2. Ne pas ouvrir le capot supérieur pendant l'utilisation
Ne pas ouvrir le capot supérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
3. Avertissement de haute température
Le capot supérieur et la zone autour de la coupelle en céramique deviennent très chauds pendant l'utilisation. Ne pas toucher ces zones.
4. Vérifier que le capot supérieur est correctement fermé
Après avoir ajouté le tabac, assurez-vous qu'il est bien à fleur de niveau avec le haut de la coupelle en céramique et parfaitement aligné.
5. Éviter de redémarrer l'appareil pendant une utilisation
Ne pas éteindre et redémarrer l'appareil pendant une même session d'utilisation. Un redémarrage à haute température peut entraîner une surchauffe et brûler le matériau.
6. Sécurité de chargement
Utilisez uniquement des équipements de charge officiels ou certifiés.
7. Conseils de rangement
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

GARANTIE ET SUPPORT

Ce produit bénéficie d'un service de garantie dédié, d'un support client professionnel et d'une assistance complète.

Veuillez visiter notre site web: www.imototech.com

Ou contacter notre équipe d'assistance: support@imototech.com

Ou scanner le code QR ci-dessous.

Bienvenue dans le monde de IMOTO G2

La tête de chicha électronique IMOTO G2 est un dispositif sans charbon conçu pour offrir une expérience de chicha plus simple et moderne. Son design compact et portable lui permettent de garantir des performances stables et une utilisation fluide.

La tête de chicha électronique IMOTO G2 peut être utilisée avec la base IMOTO G2 comme solution intégrée, ou adaptée à une chicha traditionnelle. Cette conception flexible permet aux utilisateurs de choisir la configuration qui convient le mieux aux habitudes d'utilisation et les différents scénarios d'usage.

Ce manuel vous présente l'assemblage, le démarrage, l'utilisation et l'entretien quotidien de l'IMOTO G2, pour vous permettre de maîtriser parfaitement votre appareil.

CONTENIDO DEL PAQUETE

COMPONENTES DE LA CABEZA DE SHISHA IMOTO G2

CÓMO USAR

1. Llenar tabaco de shisha
Añada 10~15 g de tabaco de sh